## 

## 番組表消去方法



・①<mark>スタート</mark>を押して テレビメニューを開き▼を押して カーソルを画面下まで移動



② ▶を押して<mark>設定</mark>を選び 決定 を押す



③<mark>デバイス設定</mark>を選び 決定 を押す



④放送・システム制限項目設定を選び決定を押す

※暗証番号入力画面が表示されます。

- ⑤画面の指示に従って 1 ~ 10 で 4 桁の暗証番号を入力する
  - ※初回設定時は暗証番号を2回入力して登録します。 ※登録した暗証番号は忘れないようメモしてください。
- ⑥チャンネルスキップ設定を選び 決定 を押す
- ⑦スキップを有効にするを選び 決定 を押す
- ⑧ オン を選び 決定 を押す
- ⑨<mark>スキップ設定</mark>を選び 決定 を押す
- ⑩旧チャンネル番号を選び 決定 を押す
- ①戻るを押す②完了

